

東松山市民文化センター音響機材表

設備機材		数量	規格	設備機材	数量	規格	設備機材	数量	規格	
サブミキサー卓		1	Soundcraft K-1	ワイヤレスマイク(ハンド)	6	RAMSA WXRБ-100	パワードモニタースピーカー	2	YAMAHA MS202 II	
			24IN STIN2 LROUT	ワイヤレスマイク(ピン)	6	RAMSA WXRБ-300	ヘッドフォン	1	SONY MDR-CD900ST	
			2TRK A/B/IN GRP/MIX INS	ワイヤレスマイク(ハンド)SW付属	2	RAMSA WX-4212C		1	SONY MDR-7506	
			4GRP 6AUX 4MTX		2	RAMSA WX-4100A SW	難聴者用補聴器	20	オーディックス REC-T3WA	
			4GRP LR INS	ワイヤレスマイク(ピン)	2	RAMSA WX-4300A	マルチボックス 8ch	5	CANARE 8J12N12	
			パワーサプライ DCP200	ワイヤレス受信機	3	RAMSA WX-R820	マルチケーブル 10m	3	CANARE 8C10MS-SA	
			Soundcraft spirit M-4		11	SHURE SM-58	マルチケーブル 20m	4	CANARE 8C20MS-SA	
AMPアンプ	プロセステージ用	5	RAMSA WP-9600 8Ω (600W+600W)	ダイナミックマイクロフォン	4	SHURE SM-58S	マルチケーブル 15m	2	CANARE 8C15MS-SA	
		4	RAMSA WP-9300 8Ω (300W+300W)		2	SHURE SM-57	マルチパッチケーブル 1m	2	CANARE	
		モニター用	6		RAMSA WP-9150 8Ω (150W+150W)	1	SHURE 55SH SERIES II	マルチパッチケーブル 0.5m	4	CANARE
			運営用		2	RAMSA WP-H122 (120W+120Wハイインピーダンス)	7	RAMSA WM-8080F	映写機	2
						3	RAMSA WM-D120SW-K			
					1	National WM-330				
					2	SENNHEISER MD 421-II				
					3	SENNHEISER MD 441				
					5	SONY C-38B				
					2	SONY C-48				
プロセニアムスピーカー	3	JBL 4892 JBL 4892-90	コンデンサーマイクロフォン	2	SONY C-55AC(006P)					
ステージサイドスピーカー	2	JBL 4892-90 JBL 4893(ウーハー)		2	AMCRON PCC-160					
ステージフロントスピーカー	4	JBL CONTROL25T		1	RAMSA WM-8600					
固定はね返りスピーカー	2	JBL MR922		3	AKG C-391B					
	2	Electro-Voice S-200		2	SHURE MX418D/C					
モニタースピーカー	2	(スタンド 200T)	フロアスタンド	10	高砂(ST)MF-18TM					
	2	Electro-Voice FM1202		12	高砂(小三段)MF-34TM					
	2	YAMAHA S2115H II		9	高砂(大ST)MF-22TM					
				3	芝電気(HiST)F252					
三点吊りマイク装置	1	HYFAX MDS-100		4	RAMASA(ST)WN-5100B					
エレベーターマイク装置	1	HYFAX OE-401MP油圧式	卓上スタンド	10	高砂(Uベース)MS-10					
カセットテープレコーダー	2	TASCAM 122MKIII		9	高砂(台形ベース)MS-15					
コンパクトディスクプレーヤー	2	TASCAM CD-450		1	芝電気(丸ベース)906B					
ミニディスクレコーダー	2	DENON DN-M1050R	ブームスタンド	16	K&M ST210					
	1	TASCAM MD-02B		5	K&M ST259					
デジタルオーディオテープデッキ	2	SONY PCM-R700	D.I ダイレクトボックス	2	カントリーマンTYPE-85					
				2	BOSS DI-1					

ワイヤレスB帯

ホール:31・32・33・34・35・36・51・55
会議室:11・12・13・14・15・16・21・43・44

※ワイヤレス持込の場合は必ず会議室以外の周波数帯を使用させていただきます。

電 源

舞台袖 上/下	30A	各6口(分電盤)
舞台後ろ 上/下	60A	各1口(30A×2口)
客席後ろ	30A	1口(注:2KWまで)

※C-ACケーブルは持ち込んでください。

【センター機材使用について】

センター機材に不具合があった場合にも一切責任は取れません。あらかじめご了承ください。

【東松山市民文化センター ご利用時間】

午前 9:00～12:00
午後 13:00～17:00
夜間 17:30～21:30

※ご利用時間の厳守をお願いします。